



LAMP 'GLINT'

User Manual



Art.Nr. 8036666



Technical specifications

TYPE-C Input:	DC 5V / 2A
LED	56 Pcs 2835 SMD
Charging time:	5-6hours
Working time:	5-8hours
Battery:	2400mAh


OCS Recreatie Groothandel B.V.
Amarilstraat 40
NL-7554 TV Hengelo



**Vechline**



Product Performance and Parameters

Touch switch	LED Wall Sconces Mode			3 Color Temperatures					
Light Mode	Low	Medium	High	3000K	4000K	6000K			
Work time	20 Hrs	8 Hrs	5 Hrs						
Charge time	5-6 Hrs								
Battery	Built-in 2400mAh Rechargeable Battery								
LED	56 Pcs 2835 SMD								
Material	ABS + Melamine + Metal								
CRI	≥ 80 Ra								
Power	2.5W – 5W								

EN

Productprestaties en parameters

Aanraakknop	LED-wandkandelaars Modus			3 kleurtemperaturen		
Lichte modus	Laag	Middel	Hoog	3000K	4000K	6000K
Werktijd	20 Uur	8 Uur	5 Uur			
Oplaadtijd	5-6 Uur					
Batterij	Ingebouwde oplaadbare batterij van 2400 mAh					
LED	56 stuks 2835 SMD					
Materiaal	ABS + Melamine + Metaal					
CRI	≥ 80 Ra					
Stroom	2.5W – 5W					

**NL**

Produktleistung und Parameter

Touch-Schalter	LED-Wandleuchten Modus			3 Farbtemperaturen		
Lichtmodus	Niedrig	Mittel	Hoch	3000K	4000K	6000K
Arbeitszeit	20 Std	8 Std	5 Std			
Aufladezeit	5-6 Std					
Batterie	Eingebauter 2400-mAh-Akku					
LED	56 Stück 2835 SMD					
Material	ABS + Melamin + Metall					
CRI	≥ 80 Ra					
Leistung	2.5W – 5W					


DE

OCS Recreatie Groothandel B.V.
Amarilstraat 40
NL-7554 TV Hengelo





A : Touchez le réglage de la température de couleur.
B : appuyez longuement sur la graduation continue.



Port de charge de type C, alimentation d'entrée 5V.

Vechline

Performances et paramètres du produit

Touch switch	Appliques murales LED Mode			3 Temp de Couleur					
Mode lumière	Faible	Moyen	High	3000K	4000K	6000K			
Temp de travail	20 Hrs	8 Hrs	5 Hrs						
Temp de charge	5-6 Hrs								
Batterie	Batterie rechargeable intégrée de 2400 mAh								
Eclairage leds	56 pièces 2835 CMS								
Matériel	ABS + Mélamine + Métal								
IRC	≥ 80 Ra								
Pouvoir	2.5W - 5W								

FR

EN / CORRECT DISPOSAL OF THIS PRODUCT



This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU, it should not be put in the domestic garbage. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable re-use of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling. First disassemble the battery and hand it in separately.

NL / Milieu



Aan het einde van de levensduur van dit product kan het niet bij normaal huisvuil gedeponeerd worden. De gemeente van uw woonplaats heeft een speciaal inzameelpunt ingericht waar dit artikel aangeboden kan worden. U levert hierdoor een belangrijke bijdrage aan bescherming van het milieu doordat op deze plek de onderdelen van het apparaat worden gerecycled. Demonteert u allereerst de battery en lever deze apart in.

DE / KORREKTE ENTSORGUNG DIESES PRODUKTES



Diese Kennzeichnung bedeutet, daß in der gesamten EU, dieses Product nicht mit sonstigem Hausmüll entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit durch unkontrollierte Müllentsorgung zu verhindern, recyceln Sie verantwortungsbewusst. Damit fördern Sie die nachhaltige Wiederverwertung von Materialien. Um Ihr gebrauchtes Gerät zu Entsorgen nutzen Sie bitte das in Ihrem Land dafür vorgesehene Entsorgungssystem oder kontaktieren Sie Ihren Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Zerlegen Sie zunächst den Akku und geben Sie ihn separat ab.

FR / ÉLIMINATION CORRECTE DE CE PRODUIT



Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les autres déchets ménagers dans l'UE. Pour éviter tout risque pour l'environnement ou la santé humaine d'une élimination incontrôlée des déchets, recyclez-le de manière responsable afin de promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour retourner votre appareil usagé, veuillez utiliser les systèmes de retour et de collecte ou contactez le revendeur chez qui vous avez acheté le produit. Il peut reprendre ce produit pour un recyclage sans danger pour l'environnement. Démontez d'abord la batterie et remettez-la séparément.

